

## GRIFFE KOMPATIBEL MIT Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Referenz:** MME-GRIPS-SW

**Kategorie:** Videospielekonsole

**Empfohlenes Alter:** ab 3 Jahren

**Material:** BPA-freies Silikon

**Verpackung:** Plastiktüte

**Warnhinweise:** Kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Das Produkt ist nicht zum Zerlegen oder Modifizieren bestimmt. Von extremen Wärmequellen oder offenem Feuer fernhalten. Den Zustand des Produkts regelmäßig überprüfen und bei Abnutzung oder Beschädigung entsorgen.

### Gebrauchsanweisung

**Gebrauchsanweisung:** Den Thumbgrip mit dem Joystick-Knopf ausrichten. Fest andrücken, bis er einrastet. Bei Bedarf anpassen.

**Vorsicht:** Nur auf kompatiblen Joysticks verwenden.



Hergestellt in China

## GRIPS COMPATIBLES CON Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Referencia:** MME-GRIPS-SW

**Categoría:** Videoconsola

**Edad recomendada:** +3 años

**Material:** silicona libre de BPA

**Embalaje:** Bolsa plástica

**Advertencias:** No es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años. Producto no destinado a ser desmontado ni modificado. Conservar alejado de fuentes de calor extremas o fuego directo. Revisar regularmente el estado del producto y desechar en caso de desgaste o daño.

### Instrucciones de uso

**Instrucciones de uso:** Alinea el thumbgrip con el botón del joystick. Presiona firmemente hasta que encaje. Ajusta si es necesario.

**Precaución:** Uso solo en joysticks compatible.



Hecho en China

## GRIPS COMPATIBLE WITH Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Reference:** MME-GRIPS-SW

**Category:** Video game console

**Recommended:** Age: 3+ years

**Material:** BPA-free silicone

**Packaging:** Plastic bag

**Warnings:** Not a toy. Keep out of reach of children under 3 years of age. This product is not intended to be disassembled or modified. Keep away from extreme heat or open flames. Check the condition of the product regularly and discard if worn or damaged.

### Instrucciones for Use

**How to use:** Align the thumb grip with the joystick button. Press firmly until it fits in place. Adjust if necessary.

**Caution:** For use only with compatible joysticks.



Made in China

## GRIPS COMPATIBLES AVEC Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Référence :** MME-GRIPS-SW

**Catégorie :** Console de jeu vidéo

**Âge recommandé :** 3 ans et plus

**Matériau :** silicone sans BPA

**Emballage :** Sac plastique

**Avertissements :** Ce n'est pas un jouet.

Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Produit non destiné à être démonté ou modifié. Garder à l'écart de sources de chaleur extrêmes ou de flammes directes. Vérifier régulièrement l'état du produit et jeter en cas d'usure ou de dommage.

### Instructions d'utilisation

**Instructions d'utilisation :** Alignez le thumbgrip avec le bouton du joystick.

Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ajustez si nécessaire.

**Précaution :** Utilisation uniquement sur des joysticks compatibles.



Fabriqué en Chine

## GRIPS COMPATIBILI CON Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Riferimento:** MME-GRIPS-SW

**Categoria:** Console per videogiochi

**Età consigliata:** 3 anni in su

**Materiale:** silicone privo di BPA

**Imballaggio:** Sacchetto di plastica

**Avvertenze:** Non è un giocattolo. Tenere

fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Prodotto non destinato a essere smontato o modificato. Tenere lontano da fonti di calore estreme o fiamme dirette. Controllare regolarmente lo stato del prodotto e smaltire in caso di usura o danni.

### Istruzioni per l'uso

**Istruzioni per l'uso:** Allineare il thumbgrip con il pulsante del joystick. Premere saldamente fino a farlo scattare in posizione. Regolare se necessario.

**Precauzione:** Utilizzare solo su joystick compatibili.



Prodotto in Cina

## GRIPS COMPATIBEL MET Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Referentie:** MME-GRIPS-SW

**Categorie:** Videogameconsole

**Aanbevolen leeftijd:** 3 jaar en ouder

**Materiaal:** BPA-vrije siliconen

**Verpakking:** Plastic zak

**Waarschuwingen:** Geen speelgoed. Buiten

het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden. Product is niet bedoeld om uit elkaar te halen of te modificeren. Uit de buurt van extreme hitte of open vuur houden. Controleer regelmatig de staat van het product en weggooien bij slijtage of schade.

### Gebruiksaanwijzing

**Gebruiksaanwijzing:** Lijn de thumbgrip uit met de joystickknop. Druk stevig totdat het vastklikt. Pas aan indien nodig.

**Voorzichtig:** Alleen gebruiken op compatibele joysticks.



Gemaakt in China

## GRIPY KOMPATYBILNE ZE Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Numer referencyjny:** MME-GRIPS-SW

**Kategoria:** Konsola do gier wideo

**Zalecany wiek:** 3 lata i więcej

**Materiał:** silikon bez BPA

**Opakowanie:** Woreczek plastikowy

**Ostrzeżenia:** To nie jest zabawka.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat. Produkt nie jest przeznaczony do demontażu ani modyfikacji. Trzymać z dala od źródeł ekstremalnego ciepła lub otwartego ognia. Regularnie sprawdzać stan produktu i wyrzucić w przypadku zużycia lub uszkodzenia.

### Instrukcja użytkowania

**Instrukcja użytkowania:** Wyrównaj thumbgrip z przyciskiem joysticka. Dociśnij mocno, aż się zatrzaśnie. W razie potrzeby wyreguluj.

**Ostrożność:** Używać tylko z kompatybilnymi joystickami.



Wyprodukowano w  
Chinach



Fabricado na China



Tillverkad i Kina

## GRIPS COMPATÍVEIS COM Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Referência:** MME-GRIPS-SW

**Categoria:** Consola de videojogos

**Idade recomendada:** +3 anos

**Material:** silicone livre de BPA

**Embalagem:** Saco plástico

**Avisos:** Não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. Produto não destinado a ser desmontado ou modificado. Manter afastado de fontes de calor extremas ou fogo direto. Verificar regularmente o estado do produto e descartar em caso de desgaste ou dano.

### Instruções de utilização

**Instruções de utilização:** Alinhe o thumbgrip com o botão do joystick. Pressione firmemente até encaixar. Ajuste se necessário.

**Precaução:** Uso apenas em joysticks compatíveis.

## GRIPS KOMPATIBLA MED Switch, Switch Lite, Switch Oled

**Referens:** MME-GRIPS-SW

**Kategori:** Videospelkonsol

**Rekommenderad ålder:** 3 år och uppåt

**Material:** BPA-fri silikon

**Förpackning:** Plastpåse

**Varningar:** Inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn under 3 år. Produkten är inte avsedd att demonteras eller modifieras. Håll borta från extrema värmekällor eller öppen eld. Kontrollera regelbundet produktens skick och kassera vid slitage eller skador.

### Bruksanvisning

**Bruksanvisning:** Rikta in thumbgrip med joystickens knapp. Tryck fast ordentligt tills det klickar på plats. Justera vid behov.

**Försiktighet:** Endast för användning på kompatibla joysticks.