



Funda protectora · Protective case

COMPATIBLE CON SWITCH 2

COMPATIBILIDAD Switch 2	EDAD · AGE 3+	MATERIAL TPU + Acrílico	CONTENIDO Funda · Case
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------


9 IDIOMAS · LANGUAGES

- DE
- ES
- FR
- NL
- EN
- IT
- PL
- PT
- SE

DE Deutsch

Hülle kompatibel mit Switch 2

- EMPFOHLENES ALTER
ab 3 Jahren
- MATERIAL
TPU + Acryl oder nur TPU (*je nach Modell)
- VERPACKUNG
Plastiktüte



• GEBRAUCHSANWEISUNG

- ANBRINGEN**
Setzen Sie das Display der Switch 2-Konsole in die Hülle und die Controller in die jeweilige Hülle ein. Achten Sie darauf, dass alles fest sitzt und im Inneren gut geschützt ist.
- ABNEHMEN**
Ziehen Sie vorsichtig an den Rändern, um die Hülle zu entfernen, ohne sie oder die Konsole/Controller zu beschädigen.
- REINIGUNG**
Waschen Sie die Hülle mit lauwarmem Wasser und milder Seife. Lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

▲ RISIKEN UND WARNUNGEN

- WARNHINWEISE**
Kein Spielzeug. Außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- VORSICHT**
Ausschließlich für Konsole und Controller der Switch 2.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien. Vermeiden Sie längere Einwirkung extremer Temperaturen oder direkte Sonneneinstrahlung.

ES Español

Funda compatible con Switch 2

- EDAD RECOMENDADA
+3 años
- MATERIAL
TPU + acrílico o solo TPU (*según modelo)
- EMBALAJE
Bolsa plástica



• INSTRUCCIONES DE USO

- COLOCACIÓN**
Coloca la pantalla de la consola Switch 2 en la funda y los mandos en la funda correspondiente. Asegúrate de que quede bien ajustada y protegida en su interior.
- RETIRADA**
Tira con cuidado de los bordes para retirar la funda sin dañarla ni dañar la consola o los mandos.
- LIMPIEZA**
Lava la funda con agua tibia y jabón suave. Sécala completamente al aire antes de volver a colocarla.

▲ RIESGOS Y ADVERTENCIAS

- ADVERTENCIAS**
No es un juguete. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.
- PRECAUCIÓN**
Uso exclusivo para consola y mandos Switch 2.
- No uses productos químicos agresivos para limpiar la funda. Evita exponerla a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante periodos prolongados.

FR Français

Housse compatible avec Switch 2

- ÂGE RECOMMANDÉ
+3 ans
- MATÉRIAU
TPU + acrylique ou TPU seul (*selon le modèle)
- EMBALLAGE
Sac en plastique



• INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- INSTALLATION**
Placez l'écran de la console Switch 2 dans la housse et les manettes dans la housse correspondante. Assurez-vous que le tout est bien ajusté et protégé à l'intérieur.
- RETRAIT**
Tirez délicatement sur les bords pour retirer la housse sans l'endommager ni abîmer la console ou les manettes.
- NETTOYAGE**
Lavez la housse à l'eau tiède avec un savon doux. Laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la remettre.

▲ RISQUES ET AVERTISSEMENTS

- AVERTISSEMENTS**
Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- PRÉCAUTION**
Usage exclusif pour la console et les manettes de la Switch 2.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Évitez une exposition prolongée à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

NL Nederlands

Hoes compatibel met Switch 2

- AANBEVOLEN LEEFTIJD
+3 jaar
- MATERIAAL
TPU + acryl of alleen TPU (*afhankelijk van het model)
- VERPAKKING
Plastic zakje



• GEBRUIKSAANWIJZING

- PLAATSEN**
Plaats het scherm van de Switch 2-console in de hoes en de controllers in de bijbehorende hoes. Zorg ervoor dat alles goed past en beschermd zit aan de binnenkant.
- VERWIJDEREN**
Trek voorzichtig aan de randen om de hoes te verwijderen zonder deze of de console/controllers te beschadigen.
- REINIGEN**
Was de hoes met lauw water en milde zeep. Laat deze volledig aan de lucht drogen voordat je hem weer aanbrengt.

▲ RISICO'S EN WAARSCHUWINGEN

- WAARSCHUWINGEN**
Geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden.
- VOORZICHTIG**
Uitsluitend te gebruiken voor de console en controllers van de Switch 2.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën om de hoes te reinigen. Vermijd langdurige blootstelling aan extreme temperaturen of direct zonlicht.

EN English (UK)

Case compatible with Switch 2

- RECOMMENDED AGE
3+ years
- MATERIAL
TPU + acrylic or TPU only (*depending on model)
- PACKAGING
Plastic bag



• INSTRUCTIONS FOR USE

- FITTING**
Place the Switch 2 console screen into the case and the controllers into the corresponding case. Make sure everything fits snugly and is well protected inside.
- REMOVAL**
Carefully pull on the edges to remove the case without damaging it or the console/controllers.
- CLEANING**
Wash the case with lukewarm water and mild soap. Allow it to air dry completely before refitting.

▲ RISKS AND WARNINGS

- WARNINGS**
Not a toy. Keep out of reach of children under 3 years old.
- CAUTION**
For exclusive use with the Switch 2 console and controllers.
- Do not use harsh chemicals to clean the case. Avoid exposing it to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.

IT Italiano

Custodia compatibile con Switch 2

- ETÀ CONSIGLIATA
+3 anni
- MATERIALE
TPU + acrilico o solo TPU (*a seconda del modello)
- CONFEZIONE
Sacchetto di plastica



• ISTRUZIONI PER L'USO

- POSIZIONAMENTO**
Inserisci lo schermo della console Switch 2 nella custodia e i controller nella custodia corrispondente. Assicurati che tutto sia ben aderente e protetto all'interno.
- RIMOZIONE**
Tira con cura i bordi per rimuovere la custodia senza danneggiarla o danneggiare la console/controller.
- PULIZIA**
Lava la custodia con acqua tiepida e sapone delicato. Lasciala asciugare completamente all'aria prima di rimetterla.

▲ RISCHI E AVVERTENZE

- AVVERTENZE**
Non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.
- PRECAUZIONE**
Uso esclusivo per la console e i controller Switch 2.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi. Evita di esporla a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati.

PL Polski

Etui kompatybilne z Switch 2

- ZALECANY WIEK
3+ lata
- MATERIAŁ
TPU + akryl lub samo TPU (*w zależności od modelu)
- OPAKOWANIE
Plastikowa torebka



• INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- ZAKŁADANIE**
Umieść ekran konsoli Switch 2 w etui, a kontrolery w odpowiednim etui. Upewnij się, że wszystko jest dobrze dopasowane i zabezpieczone w środku.
- ZDEJMOWANIE**
Ostrożnie pociągnij za krawędzie, aby zdjąć etui, nie uszkadzając go ani konsoli/kontrolerów.
- CZYSZCZENIE**
Umyj etui w letniej wodzie z delikatnym mydłem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć na powietrzu przed ponownym nałożeniem.

▲ RYZYKA I OSTRZEŻENIA

- OSTRZEŻENIA**
To nie jest zabawka. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat.
- OSTROŻNOŚĆ**
Do wyłącznego użytku z konsolą i kontrolerami Switch 2.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia etui. Unikaj długotrwałego narażenia na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne.

PT Português (PT)

Capa compatível com Switch 2

- IDADE RECOMENDADA
+3 anos
- MATERIAL
TPU + acrílico ou apenas TPU (*consoante o modelo)
- EMBALAGEM
Saco plástico



• INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- COLOCAÇÃO**
Coloque o ecrã da consola Switch 2 na capa e os comandos na capa correspondente. Certifique-se de que fica bem ajustada e protegida no interior.
- REMOÇÃO**
Puxe cuidadosamente pelas bordas para retirar a capa sem a danificar nem danificar a consola ou os comandos.
- LIMPEZA**
Lave a capa com água morna e sabão suave. Deixe-a secar completamente ao ar antes de a voltar a colocar.

▲ RISCOS E ADVERTÊNCIAS

- AVISOS**
Não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.
- PRECAUÇÃO**
Utilização exclusiva para a consola e os comandos da Switch 2.
- Não utilize produtos químicos agressivos para limpar a capa. Evite expô-la a temperaturas extremas ou à luz solar direta durante periodos prolongados.

SE Svenska

Fodral kompatibel med Switch 2

- REKOMMENDERAD ÅLDER
+3 år
- MATERIAL
TPU + akryl eller endast TPU (*beroende på modell)
- FÖRPACKNING
Plastpåse



• BRUKSANVISNING

- MONTERING**
Placera skärmen till Switch 2-konsolen i fodralet och kontrollerna i motsvarande fodral. Se till att allt sitter tätt och är väl skyddat inuti.
- BORTTAGNING**
Dra försiktigt i kanterna för att ta bort fodralet utan att skada det eller konsolen/kontrollerna.
- RENGÖRING**
Tvätta fodralet med ljummet vatten och mild tvål. Låt det lufttorka helt innan du sätter på det igen.

▲ RISKER OCH VARNINGAR

- VARNINGAR**
En lek sak. Förvara utom räckhåll för barn under 3 år.
- FÖRSIKTIGHET**
Endast för användning med Switch 2-konsolen och -kontrollerna.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra fodralet. Undvik långvarig exponering för extrema temperaturer eller direkt solljus.

